

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; != in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesell-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
02600		Start-Set: BR 89	JA	BR 89	S	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02600		Start-Set: BR 260	JA	BR 260	D	Motorola		10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02601		Start-Set: BR 89	JA	BR 89	S	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02601		Start-Set: BR 260	JA	BR 260	D	Motorola		10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02602		Start-Set: BR 89	JA	BR 89	S	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02602		Start-Set: BR 260	JA	BR 260	D	Motorola		10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02603		Start-Set: BR 89	JA	BR 89	S	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02603		Start-Set: BR 260	JA	BR 260	D	Motorola		10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02610		BR 216	/	BR 216	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02612		BR 216	/	BR 216	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02620		BR 260	/	BR 260	D	Motorola		10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02647		Schweizer Güterzug	/	EM 3/3	D	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02660		Bayernzug	/	BAY. EP 5	E	Motorola		52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02662		Zug "neue Farben"	/	111 068-3	E	Motorola		15	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02663		Werkzeug Autotransport	/	DHG VW	D	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02664		Schnellzug der DB, Lok BR V160	/	LOLLO	D	Motorola		22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02665		Reichsbahn-Personenzug mit BR 75	/	75 057	S	Motorola		75	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02666		Zugpackung Flugzeugtransport mit BR 80	/	80 007	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02667		Lufthansa Airport-Express, Lok BR 111	/	111 AIRP.	E	Motorola		17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02668		Lufthansa Airport-Express, Lok BR 103	/	103 AIRP.	E	Motorola		15	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02670		Schwed. Personenzug mit Lok Typ D 101	/	D 101	E	Motorola		04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02680		König- Ludwig	/	TRISTAN	S	Motorola		77	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02681		Kaiserlicher Hofzug, Lok S10 der KPEV	/	PR. S 10	S	Motorola		10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02690		Post- Zug	/	POST 5	D	Motorola		26	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02872		"Pop Train", Lok BR 104	/	E 04 01	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02881		Kaiserlicher Hofzug, Lok S10 der KPEV	/	PR. S 10	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02915		Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02916		Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02960		Güterzug-Packung, Lok BR 38, 38.2545	/	38 2545	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02961		Güterzug-Packung, Lok BR 38, 38.2545	/	38 2545	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02963		Startpackung, Lok 3032 BR 81	/	BR 81	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02964		Startpackung, Lok 3032 BR 81	/	BR 81	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02977		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02983		Startpackung, Lok 3374 BR 216	/	BR 216	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02986		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02995		Güterzug-Packung, Lok BR 41, 41.001	/	41 001	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03301	+	Delta-DampfLok	/	DAMPFLOK	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03302	+	Delta-DiesellLok	/	DIESELLOK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03303	+	Delta-Triebzug	/	TRIEBWAGEN		Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03304	+	Delta-ELok	/	E-LOK	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03301	-	Borsig, 53.0002	/	53 0002	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03331	-	BR 140, 140.045-6	/	140 045-6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03364	-	Sybic, BR BB 26000 der SNCF, 26070	/	BB 26070	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03378	-	BR V 31 der Hersfelder Kreisbahn	/	V 31	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03384	-	Serie Am 4/4 der SBB, 18461	/	AM 4/4 18461	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03395	-	BR 003, 003.131-0	/	003 131-0	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03396	-	BR 86, 86.260	/	86 260	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03401	+	Delta-DampfLok	/	DAMPFLOK	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03402	+	Delta-DiesellLok	/	DIESELLOK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03403	+	Delta-Triebzug	/	TRIEBWAGEN		Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03404	+	Delta-ELok	/	E-LOK	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03404	-	BR 80 RAG	/	BR 80 RAG	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03411	-	BR 18.1	/	18 129	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03412	-	Reihe T5 der K.W.St.E.	/	WUJ. T 5	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03413	-	Serie 131 TA der SNCF	/	S. 131 TA	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03414	-	Serie 150 Z SNCF	/	S. 150 Z	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03415	-	BR 52, 52.3329	/	52 3329	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03416	-	BR 52 OBB	/	BR 52 OBB	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03417	-	Serie 27 NSB	/	L. 27 NSB	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03419	-	Serie 49 NS	/	S. 49 NS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03420	-	BR V32, V 3201	/	V 3201	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03422	-	BR 194, 194.178-0	/	194 178-0	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03423	-	Schienen-Omnibus "Wismar", BR T 141	/	WISMAR	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03424	-	Serie 1100 der NS	/	S. 1100	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03425	-	DW "Kittel" der K.W.St.E.	/	KITTEL	S	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03426	-	Serie 600 der Belgischen Staatsbahnen	/	S. 600	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03428	-	BR 515 - verschiedene Betriebsnummern	/	BR 515	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03429	-	BR 515 NOKIA	/	515 580-9	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03430	-	Serie Re 4/4IV der SBB	/	RE 4/4IV 10101	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03434	-	Serie Re 4/4" der SBB, 11162	/	RE 4/4 II 11162	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03438	-	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03439	-	BR 139, 139.165-5	/	139 165-5	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03440	-	BR 110, 110.155-9	/	110 155-9	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03441	-	BR 143 der DR	/	143 LADY	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03445	-	BR 143	/	143 612-0	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03446	-	BR 236, V36.235	/	V 36 235	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03447	-	EG 2, 20222	/	EG 2 20222	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
03450	-	Serie 460 (Re 4/4) der SBB (Referenz für 3451,2,3)	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03454	-	BR 120 120.002	/	120 002-1	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03456	-	BR E 60	/	E 60 12	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03458	-	BR 1043 der ÖBB, 1043.003-1	/	1043 003-1	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03459	-	Serie 80 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 80	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03464	-	BR 361	/	361 122-5	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03466	-	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 55	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03468	-	Serie 1800 der CFL	/	S. 1800	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03471	-	RAm/TEE I der SBB und NS	/	RAM TEE I	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03473	-	BR 211, 211.286-0	/	211 286-0	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03474	-	Serie 133 der franz. Baufirma SECO/DG	/	SECO DG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03476	-	BR 610 (verschiedene Betriebsnummern)	/	BR 610	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03477	-	Schienezepfelin	/	ZEPPELIN	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03481	-	Diesellok F7 Texas	/	F7 TEXAS	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03489	-	BR 03.10	/	03 1049	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03496	-	BR 96, 96.017	/	96 017	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03498	-	BR 96 Verkehrsausstellung	/	GT 2 X 4/4	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03600		Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - E04	JA	E 04 BERLIN	E	Motorola		04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03600		Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - BR 03	JA	BR 03 BERLIN	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03600		Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - BR 86	JA	BR 86 BERLIN	S	Motorola		08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03602		BR 53 grau	/	BR 53 FOTO	S	Motorola		53	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03603		Micheline	/	MICHELINE	D	Motorola		08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03604		BR 80, 80.030	/	80 030	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03605		Roter Pfeil, RBe 2/4 der SBB	/	ROTHER PFEIL	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03607		T 18, 1127	/	WÜ. T 18	S	Motorola		19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03608		PTT-Triebwagen NS	/	MOTORPOST	E	Motorola		30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03609		T 18, 8401	/	PR. T 18	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03610		BR 012, 012.081-6	/	012 081-6	S	Motorola		01	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	/
03611		Klasse C der K.W.St.E., 2007	/	WÜ. C	S	Motorola		02	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03613		BR 18, DRG	/	18 106	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03614		BR 18.1 Übergang Württmeberger C	/	WÜ. C	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03615		BR 50, 50.3143	/	50 3143	S	Motorola		06	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	/
03618		BR 18.4, 18.434	/	18 434	S	Motorola		09	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	/
03623		Re 4/4 SBB	/	RE 4/4 IV	E	Motorola		44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03624		Micheline	/	MICHELINE	D	Motorola		62	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03625		E-Lok SNCF	/	BB 7298	E	Motorola		72	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03628		BR E 91.9	/	E 91 102	E	Motorola		28	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03629		BR 191, 191.099-1	/	191 099-1	E	Motorola		19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03630		Serie Re 4/4	/	RE 4/4 IV	E	Motorola		45	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03631		BR 361, 361.838-6	/	361 838-6	D	Motorola		61	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03634		SYBIC, BR BB26000 der SNCF, 26.006	/	BB 26006	E	Motorola		26	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03636		Ae 6/6	/	AE 6/6 11425	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03638		Ae 6/6	/	AE 6/6 11414	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03642		BR 111, 111.058-4	/	111 058-4	E	Motorola		11	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03646		BR 236 (verschiedene betriebsnummern)	/	BR 236	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03647		BR 212, 212.242-2	/	212 242-2	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03648		BR E 70, E7021	/	E 70 21	E	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03649		Diesellok F7	/	F7 EMD	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03650		Ae 6/6	/	AE 6/6 11445	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03652		Krokodil, Ce 6/8" der SBB, 14.301	/	CE 6/8 14301	E	Motorola		69	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03653		BR 120 (verschiedene betriebsnummern)	/	BR 120	E	Motorola		12	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03654		BR 120.1, 120.104-5	/	120 104-5	E	Motorola		14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03655		BR 111	/	111 133-5	E	Motorola		13	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03656		Krokodil, Ce 6/8", 14.305	/	CE 6/8 14305	E	Motorola		67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03657		BR 103, 103.113-7	/	103 113-7	E	Motorola		10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03658		BR 103, 103.115-2	/	103 115-2	E	Motorola		16	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03660		BR 111, 111.041-0	/	111 041-0	E	Motorola		17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03662		AT&SF F7	/	F7 ATSF	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03663		F7 (Alaska Railroad)	/	F7 ALASKA	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03664		BR 260, 260.921-2	/	260 921-2	D	Motorola		26	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
03665		BR 260, 260.417-1	/	260 417-1	D	Motorola		10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
03667		BR E18/18 Set: metallic-Version	JA	E 18 METALL	E	Motorola		67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03667		BR E18/18 Set: Epoche IV Version	JA	118 013-2	E	Motorola		67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03670		Serie D109	/	D 109	E	Motorola		04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03671		ICE Experimental	/	ICE EXP	E	Motorola		41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03672		BR 212, 212.258-8	/	212 258-8	D	Motorola		21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03674		BR 216, 216.188-3	/	216 127-1	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03675		BR V160, V160.010	/	V 160 010	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03676		BR 628.2	/	BR 628.2	D	Motorola		62	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03679		BR 216	/	216 005-9	D	Motorola		22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03680		BR 323 (Kof II)	/	BR 323 KOF	D	Motorola		59	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03681		BR 221, 221.118-3	/	221 118-3	D	Motorola		22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03682		BR 221 107-6 (Version 1991)	/	221 107-6	D	Motorola		21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03683		BR ET194	/	ET 194 11	E	Motorola		79	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03684		BR 050, 050.082-7	/	050 082-7	S	Motorola		05	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03685		PTT-Triebwagen	/	MOTORPOST	E	Motorola		30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03686		Glaskasten, PTL 2/2, 4531	/	GLASKASTEN	S	Motorola		76	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
03687		Glaskasten, 98.308	/	98 308	S	Motorola		77	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03688		Henschel DHG 700	/	DHG 700	D	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03689		PTT-Triebwagen	/	MOTORPOST	E	Motorola		30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03690		BR 011, 011.056-9	/	011 056-9	S	Motorola		01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03696		BR 86 (verschiedene Betriebsnummern)	/	BR 86	S	Motorola		08	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
03700		ICE-Triebwagen-Zug	/	ICE USA	E	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03701		Borsig, 53.0002	/	53 0002	S	Motorola		53	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03702		Borsig, 53.0001	/	53 0001	S	Motorola		53	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03703		BR 78, 78.031	/	78 031	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03704		BR 80, 80.030	/	80 030	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03709		BR 85, 85.007	/	85 007	S	Motorola		08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03710		BR 012, 012.063-4	/	012 063-4	S	Motorola		08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03711		BR 18.1	/	18 128	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03715		BR 52, 52.3329	/	52 3329	S	Motorola		52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03720		BR V32, V 3201	/	V 3201	D	Motorola		32	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03722		BR E94	/	E 94 279	E	Motorola		19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03734		Serie Re 4/4" der SBB, 11162	/	RE 4/4 II 11162	E	Motorola		44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03736		Serie Ae 6/6 der SBB, 11417	/	Ae 6/6 11417	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03737		Serie Ae 6/6 der SBB, 11437	/	Ae 6/6 11437	E	Motorola		65	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03738		Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	E	Motorola		12	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03739		Stadt Zürich, Ae 6/6 der SBB, 11.426	/	Ae 6/6 11426	E	Motorola		65	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03740		BR 110, 110.155-9	/	110 155-9	E	Motorola		11	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03742		BR 212, 212.005-3	/	212 005-3	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03743		BR 243, 243.897-6	/	243 897-6	E	Motorola		43	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03747		EG 2, 20222	/	BAY, EG 2	E	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03748		BR E 70, E7021	/	E 70 21	E	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03750		ICE-Triebkopf-Set "Elisabeth", BR 401	/	ELISABETH	E	Motorola		69	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03751		Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	RE 460	E	Motorola		47	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03752		Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	RE 460	E	Motorola		48	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03754		BR 120	/	120 AEG	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03756		Krokodil, Serie Be 6/8" der SBB	/	CE 6/8 14305	E	Motorola		68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03760		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03763		Serie 465 (Re 4/4) der BLS	/	RE 465	E	Motorola		46	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03767		BR 118, 118.034-8	/	118 034-8	E	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03768		BR 118, 118.024-9	/	118 024-9	E	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03769		BR E 19, E1912	/	E 19 12	E	Motorola		19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03770		BR 401 ICE	/	ICE 401	E	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03776		BR 610	/	BR 610	D	Motorola		61	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03780		BR 220 (V200.0), 220.007-9	/	220 007-9	D	Motorola		22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03781		F 7	/	F7 TEXAS	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03782		BR 221, 221.127-4	/	221 127-4	D	Motorola		21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03789		BR 03.10	/	03 1049	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03790		BR 011, 011.056-9	/	011 056-9	S	Motorola		01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03791		BR 03.10, 03.1056	/	03 1056	S	Motorola		31	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03792		BR 041, 041.334-4	/	041 334-4	S	Motorola		41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03793		BR 52, 52.3604	/	52 3604	S	Motorola		52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03795		BR 003, 003.131-0	/	003 131-0	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03796		BR 96, 96.017	/	96 017	S	Motorola		09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03797		Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY, B VI	S	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03798		BR 96	/	GT 2 X 4/4	S	Motorola		09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05440		Startpackung, schwäbische Tenderlok	/	MAX	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05441		Startpackung, schwäbische Tenderlok	/	MAX	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05442		Startpackung Safari, Tenderlok	/	LEO	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05450		Schwäbische Tenderlok "Rössle"	/	ROSSLE	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05452		Bayer. Schleppenderlok "Aloisius"	/	ALOISIUS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05454		Westernlok Central Pacific "General Grant"	/	G. GRANT	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05524		T 18, württem.	/	WU, T 18	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
05530		BR 236 Doppeltraktion	/	BR 236 2X	D	Motorola		36	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05558		Krokodil, Serie Ce 6/8", 14.282	/	CE 6/8 14282	E	Motorola		68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05571		BR 218, 218.126-1	/	218 126-1	D	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05796		BR P 8	/	PR, P 8	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
06080		Nachrüstatz Lokdecoder seit 1985	/	6080 LOK	Motorola			01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
06081		Nachrüstatz Lokdecoder DC Motoren	/	6081 LOK	Motorola			01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
06090		Nachrüstatz 1.Hochleistungsantrieb	/	6090 LOK	Motorola			01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
06095		Nachrüstatz Spur 1	/	6095 LOK	Motorola			01	Licht	Rauchgenerator	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	Ausschalten ABV	/	/	/	/
06603		Nachrüstatz 1.Delta-Decoder	/	6603 DELTA	Motorola			78	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
16075		Schienenzeppelin - Replik	/	ZEPPELIN	Motorola			75	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26350		Historischer Personenzug mit Lok "Adler"	/	ADLER	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26355		Historischer Personenzug mit Lok "Adler" Sonderedition z.Museumsbrand 17.10.2005	/	ADLER	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26455		MHI Sonderzug mit E 69	/	E 69 LOKAL	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26471		Spanisch-Brötli-Bahn, Lok D1/3 "Limmat"	/	LIMMAT	S	Motorola		47	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26504		Zugpackung "Henkel", Lok der Werkseisenbahn der Fa. Henkel	/	HENKEL	S	Motorola		04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26506		Zugpackung "Rheingold", Lok S 3/6, 18434	/	RHEINGOLD	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	/	Pfeife	Glocke	/	/	/	/
26507		Zugpackung, Lok BR 143, 143.606-2	/	143 606-2	E	Motorola		43	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26508		Zugpackung "Nahverkehr" Lok BR 86, 086 521-2	/	086 521-2	S	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
26509		Zugpackung "Fernschnellzug Berlin-Leipzig", Lok BR E 18	/	E 18 40	E	Motorola		18	Licht	/	Führerstand vorne	Führerstand hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26510		Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714 033-8	JA	TUNNEL 1	D	Motorola		33	Licht	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbel. Transportwagen	TELEX-Kupplung	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26510		Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714 033-8	JA	TUNNEL 2	D	Motorola		34	Licht	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbeleuchtung Zug	Signalhorn	Signalhorn	/	/	/	/
26511		Nahverkehrs zug, Lok BR 140	/	140 859-0	E	Motorola		40	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26512		Zugpackung "Olympia"	/	110 419-9	E	Motorola		10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26513		Sonderzug mit BR 101	/	MONUMENT	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26517		Sonderzug mit BR 182 + SLR	/	182 SLR	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26518		Sonderzug mit BR 182 + Cayenne	/	182 CAYENNE	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26522		Autozug Maybach	/	MAYBACH	D	Motorola	JA	22	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26526		Zugpackung "König Ludwig II", Lok BR 218 in Sonderlackierung, 218.473-7	/	LUDWIG II	D	Motorola		16	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26529		Bauzug "Leonhard Weiss", Epoche V	/	KÖF II EMMA	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26530		Wendezug, Lok Serie 25 d. Belg.Staatsbahn	/	S. 25	E	Motorola		25	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26531		Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	184 003-2	E	Motorola		41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26532		Sonderzug "Sturmholz" mit Ae 6/6	/	AE 6/6 11428	E	Motorola		66	Licht	/	Schlusslicht	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26533		Zugpackung "metronom", Epoche V	/	ME 146	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26538		Zugpackung Nahverkehr CFL, Ep. V	/	BR185 CLF	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26539		SBB-Oldtimer-Zug mit Ae 8/14	/	AE 8/14 11801	E	Motorola		14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26541		Zugpackung "Nahverkehrs zug" BR 280	/	BR 280	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26573		Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26600		Schnellzug "California Zephyr", Lok EMD F 7 (Western Pacific)	JA	F7 ZEPHYR	D	Motorola		07	Licht	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten ABV	/	/	/	/
26600		Schnellzug "California Zephyr", Lok EMD F 7 (Western Pacific) - Schlußwagen mit anderen Funktionen	JA	CAL. ZEPHYR		Motorola		06	/	Innenbeleuchtung der Wagen	Schlusslicht oben hinten	Positionslichter Wagenende	Namenstafel hinten	/	/	/	/
26726		Zugpackung, Lok Rc der Schwed. Staatsbahnen, Rc 1012	/	RC 1012	E	Motorola		10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26727		Panoramazug "Tiere des Nordens", Lok Rc2 der TKAB	/	RC 2 TKAB	E	Motorola		13	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26730		Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	BE 6/8 13304	E	Motorola		68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26750		Zugpackung "75 Jahre Rheingold", Lok BR 18.4, 3673	/	RHEINGOLD	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26751		Zugpackung "75 Jahre Rheingold" Sonderedition, Lok BR 18.4	/	RHEINGOLD	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26830		Zugpackung Dampf-Schneesleuder mit Lokomotive 52 3321	JA	SCHNEE DB	S	Motorola		69	Licht	Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen + Ausschalten ABV	/	/	/	/
26831		Zugpackung Dampf-Schneesleuder mit Lokomotive 86.106	JA	SCHNEE ÖBB	S	Motorola		69	Licht	Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen + Ausschalten ABV	/	/	/	/
26960		Zugpackung Bayer. Güterzug, Lok Bauart Gt 2 x 4/4	/	GT 2 X 4/4	S	Motorola		09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
28451		Zugpackung "Strukton", Lok "Tiny Herma" BR MV 9	/	O + K	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28452		Niederländischer Bauzug, Lok Typ DH 360	/	DH 360	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28453		Kiestransportzug, Lok Em 3/3 Typ Henschel DHG	/	EM 3/3	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28456		Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", Lok T13 der KPEV, 7949	/	PR. T 13	S	Motorola		28	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
28461		"Sicherheits-Zug", Lok d. DSB als Bahndienst-Fahrzeug (ehem. Reihe MY)	/	DSB MY	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28462		Zugpackung, Lok "Gretli II" der Fa. SERSA, Am 847.951-1	/	GRETLI II	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28471		Spanisch-Brötli-Bahn, Lok D1/3 "Limmat"	/	LIMMAT	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28501		Zugpackung "RAG Ruhrkohle AG", Lok 431 Henschel DHG 500 C	/	RAG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28502		Zugpackung "RCT Royal Corps of Transportation", Lok V 36274	/	V 36 RCT	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28505		Zugpackung "Zürcher Nahverkehr" Lok Serie Ae 6/6 der SBB, 11432	/	AE 6/6 11432	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28506		Zugpackung "Rheingold", Lok Reihe S 3/6, 18434	/	RHEINGOLD	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28508		Zugpackung "Nahverkehr" Lok BR 86, 086.521-2	/	086 521-2	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28524		Zugpackung, Lok Reihe MY 1100 der DSB	/	MY 1100	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28531		Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	184 003-2	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
28573		Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28631		Autotransportzug, Lok Bauart Deutz (Werklokomotive VW)	/	DEUTZ VW	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28703		Historischer Personenzug der 30er Jahre, Lok Reihe Sa der Schwed. Staatsbahnen	/	SA 944	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28725		Zugpackung, Lok RC 3 der Schwed. Staatsbahnen	/	RC3 1061	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28730		Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	BE 6/8 13304	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28830		Zugpackung Dampf-Schneeschiele mit Lokomotive 52 3321	JA	SCHNEE DB	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28831		Zugpackung, Dampf-Schneeschiele mit Lokomotive 86.106	JA	SCHNEE ÖBB	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28971		Oldtimer-Kurzzug der BB Österreich, Lok "Glaskasten" 688.01, 98304 (Referenz für 28972)	/	GLASKASTEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29120		Startpackung „Thomas & seine Freunde“	/	THOMAS	S	Motorola	JA	78	/	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29135		Startpackung "Europa" BR 482 der SBB	/	BR 482	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29143		Startpackung „Diesel“ (für Fa. Aldi)	/	DHG 500	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29144		Startpackung „Dampf“ (für Fa. Aldi)	/	BR 80	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29145		Startpackung mit Lok BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29146		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Italien"	/	DIESEL FS	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29147		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Niederlande"	/	DIESEL NS	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29148		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Schweiz"	/	DIESEL SBB	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29149		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Frankreich"	/	DIESEL SNCF	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29153		Startpackung „Kaufland“	/	BR 185	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29154		Dampflokk Hobby Startsets (Referenzlok für 29156,7,8)	/	KLVM	S	Motorola	JA	24	/	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29155		Startpackung mit Lok DHG 700 B:30881	/	DHG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29165		Startpackung "Mein Start mit Märklin"	/	BR 81	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29175		Startpackung, Lok BR 74	/	BR 74	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29176		Startpackung, Lok BR 74	/	BR 74	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29185		Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	81 002	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29186		Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	81 002	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29205		Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29206		Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29216		Startpackung, Lok "Tigerli", 8500 (Referenz für 29217)	/	TIGERLI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29427		Diesellok	/	GLEISBAU 1	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29428		Startpackung "Tunnelbau" Lok: DHG 700C B:30881	/	DHG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29444		Startpackung mit V 100	/	V 100	D	Motorola	JA	10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29470		Startpackung "RegionalExpress"	/	BR 146.1	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29475		Digital-Startpackung "Regional-Express"	/	BR146.1	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29480		Startpk "GH-Güterzug" BR 482 SBB	/	BR 482	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29505		Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	24 014	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29506		Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	24 014	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29510		Ae 3/6	/	AE 3/6	E	Motorola	JA	36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29516		Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	AE 3/6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29517		Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	AE 3/6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29523		Startpackung „Cargo“ (für Fa. Lidl)	/	SERIE 481	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29524		Digital-Startpack Belgien Serie 260 SNCB	/	260 SNCB	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Ausschalten ABV u. Rangiergang	/	/	/	/
29525		Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	038 382-8	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29526		Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	038 382-8	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29527		Startpackung, Lok Reihe 64 der Belg.Sts.B.	/	SERIE 64	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29528		Startpackung BB 12000 SNCF	/	BB 12000	E	Motorola		12	Licht	Rücklichter	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29529		Startpackung "Frankreich" mit BB 15000	/	BB 15000	E	Motorola		15	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29530		Startpackung "Dampflokk" 230 V mit BR 86	/	BR 86	S	Motorola	JA	53	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29531		Startpackung "Dampflokk" 120 V mit BR 86	/	BR 86	S	Motorola	JA	53	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29533		Digital-Startpackung "Güterzug" BR86 d. DB	/	BR 86	S	Motorola	JA	53	Licht	/	Telex-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29535		Startpackung, Lok BR 86, 86.582 (Referenz für 29536,7,8)	/	86 582	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29550		Zugpackung "Hogwarts Express", Schnellzuglok	/	HOGWARTS	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29551		Zugpackung "Harry Potter"	/	HOGWARTS	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29552		Zugpackung "Harry Potter" 120V	/	HOGWARTS	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29570		Startpackung "USA-Alco NYC" mit Alco PA	/	ALCO NYC	D	Motorola		57	Licht	Dieselmotorgeschwindigkeit	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29571		Startpackung "USA-Alco NYC" 120V mit Alco PA	/	ALCO NYC	D	Motorola		57	Licht	Dieselmotorgeschwindigkeit	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29605		Startpackung, Lok BR 41	/	BR 41	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29625		Startpackung, Lok BR 41, 41.354	/	41 354	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29645		Startpackung, Lok BR 151	/	BR 151	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29646		Startpackung, Lok BR 151	/	BR 151	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29655		Digital-Startpackung "THW" BR212	/	THW	D	Motorola	JA	12	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
29750		Startpackung "Feuerwehr" mit V 100	/	V 100	D	Motorola	JA	12	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29751		Startpackung "Feuerwehr" 120 V mit V 100	/	V 100	D	Motorola	JA	12	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29755		Digital-Startpackung "Feuerwehr"	/	BR212	D	Motorola	JA	21	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29765		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29785		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 402	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29786		Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	ICE 402	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29790		Digital-Startpackung "ICE 2"	/	ICE 2	E	Motorola	JA	02	Licht	/	Horn	Bahnhofsansage	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29794		Startpackung "ICE 2" 120 V	/	ICE 402	E	Motorola	JA	02	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29795		Startpackung "ICE 2"	/	ICE 402	E	Motorola	JA	02	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29797		Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	ICE 402	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29805		Startpackung, Lok 12X BR 128	/	BR 128 12X	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29811		Startpackung "K-Gleis"	/	BR 221	D	Motorola		21	Licht	Dieseltreibgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'	/	/	/	/
29812		Startpackung "K-Gleis" 120 V	/	BR 221	D	Motorola		21	Licht	Dieseltreibgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'	/	/	/	/
29815		Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	41 029	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29816		Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	41 029	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29835		Startpackung, Lok BR 120	/	BR 120	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29845		Startpackung, Lok BR 03 + Lok BR 216	JA	BR 03	S	Motorola		03	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29845		Startpackung, Lok BR 03 + Lok BR 216	JA	BR 216	D	Motorola		16	Licht	/	Pfeife tief	Pfeife hoch	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29848		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	BIG BOY	S	Motorola		40	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29848		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	F7 ATSF	D	Motorola		07	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29849		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	BIG BOY	S	Motorola		26	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29849		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	F7 ATSF	D	Motorola		59	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29852		MHI Doppel-Startpackung Dampflokk BR81	JA	BR81	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29852		MHI Doppel-Startpackung Diesellokk DHG 700	JA	DHG 700	D	Motorola	JA	72	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29854		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	BR 18.4	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29854		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	E 40	E	Motorola		40	Licht	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29855		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	BR 18.4	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29855		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	E 40	E	Motorola		40	Licht	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29856		Startpackung, Lok BR 101 + Lok Gütertriebwagenzug CargoSprinter BR Sggoorss 700	JA	BR 101	E	Motorola		60	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29856		Startpackung, Lok BR 101 + Lok Gütertriebwagenzug CargoSprinter BR Sggoorss 700	JA	CARGO	D	Motorola		70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29857		Dampflokk	/	S 3/6	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29858		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29858		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 4/4 II	E	Motorola		42	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29859		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29859		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 4/4 II	E	Motorola		42	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29865		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30000		BR 89.0, 89.010	/	89 010	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
30001	+	Delta-DampfLok	/	DAMPFLOK	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30002	+	Delta-DiesellLok	/	DIESELLOK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30003	+	Delta-Triebzug	/	TRIEBWAGEN	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30004	+	Delta-ELok	/	E-LOK	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30033	-	BR 24, 24.020	/	24 020	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30295	-	Tenderlokk "Lindau" Länderbahn-Bauart	/	LINDAU	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30322	-	BR 81 DB	/	BR 81	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
30345	-	BR E 41, E41048	/	E 41 048	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30455	-	Glücksschwein-Lokomotive	/	SCHWEIN		Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30747	-	BR 218 rot/beige	/	BR 218	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30881	-	Henschel DHG 700 C	/	DHG 700	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30951	-	BR 74, 74.749	/	74 749	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32000		Lok Millennium "Krokodil"	/	MILLENNIUM	E	Motorola		21	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
33001	+	Delta-DampfLok	/	DAMPFLOK	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33002	+	Delta-DiesellLok	/	DIESELLOK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33003	+	Delta-Triebzug	/	TRIEBWAGEN	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33004	+	Delta-ELok	/	E-LOK	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33005	-	BR 23 Primex	/	BR 23	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33021	-	Mallet-Gelenklokk, 53.0003	/	53 0003	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33041	-	BR 80, 80.031	/	80 031	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33042	-	gemäß BR 80 (Märklin Magazin 2000)	/	BR 80 MM	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33043	-	BR 80, 80.030 (Museumslokk)	/	80 030	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33071	-	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WÜ, T 18	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33072	-	BR 78, 78.494	/	78 494	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33081	-	BR 85, 85.001	/	85 001	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; != in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
33102	-	BR 0110, 01.1087	/	01 1087	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33121	-	Reihe T5 der K.W.St.E., 1231	/	WU. T 5	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33181	-	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33182	-	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 TOUR	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33183	-	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33184	-	BR 18.4, 18.427	/	18 427	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33185	-	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33186	-	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 2000	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33190	-	BR 17.0, 17.007	/	17 007	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33201	-	Serie BB 22200 der SNCF, 22347	/	BB 22347	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33221	-	Reihe E 1020 ÖBB	/	RH 1020	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33231	-	Serie 122 (22) der Belg. Staatsbahn	/	S. 122	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33232	-	Serie 22 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 22	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33252	-	Serie BB 7 200 der SNCF Paar	/	BB 7358 7423	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33291	-	BR E 91, E9199	/	E 91 99	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33292	-	BR E 91 Sonderausführung	/	EG 5 22521	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33315	-	BR 111, 111.158-2	/	111 158-2	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33341	-	Sybic, BR BB 26000 der SNCF, 26048	/	BB 26048	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33411	-	Reihe Rc3 der Schwed. Staatsbahnen	/	RC 3 1047	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33432	-	BR 151, 151.083-3	/	151 083-2	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33531	-	BR 120 "Weihnachtslok"	/	BR 120 XMAS	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33532	-	BR 120.1, 120.139-1	/	120 139-1	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33533	-	BR 120.1, 120.141-7	/	120 141-7	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33534	-	BR 120.1, 120.151-6	/	120 151-6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33535	-	BR 120.1, 120.119-3	/	120 119-3	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33572	-	BR 103, 103.165-7	/	103 165-7	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33591	-	Serie Ae 8/14 der SBB, 11801	/	AE 8/14 11801	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33593	-	Serie Ae 8/14 der SBB, 11801	/	AE 8/14 11801	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33621	-	Typ General Motors EMD F7 (Amtrak)	/	F7 AMTRAK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33622	-	Typ General Motors EMD F7 (AT & SF))	/	F7 ATSF	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33631	-	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen	/	S.16	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33632	-	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen, 1601	/	S. 16	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33641	-	Reihe 6400 der NS Cargo	/	S. 6400	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33642	-	Serie Am 842 000 der SBB	/	AM 842 000	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33644	-	Serie 6400 der NS	/	S. 6400	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33645	-	Lok Nr. 14 der Tegernsee-Bahn	/	TEGERNSEE	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33646	-	Serie 6400 der NS	/	S. 6400	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33661	-	BR E 52, E5230	/	E 52 30	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33681	-	BR E 18, E1815	/	E 18 15	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33701	-	ICE BR 401	/	ICE 401	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33712	-	ICE 2 BR 402	/	ICE 402	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33723	-	BR 212, 212.267-9	/	212 267-9	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33729	-	V 100 Ilmebahn	/	ILME	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33743	-	BR 216, 216.219-6	/	216 219-6	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33744	-	BR 216	/	216 139-6	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33745	-	BR 218, 218.319-2	/	218 319-2	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33761	-	BR 628.2	/	BR 628.2	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33762	-	BR 628.2	/	BR 628.2	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33784	-	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	PERSIL	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33785	-	Henschel DHG 500/700	/	CLARIANT	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33786	-	DHG 500/700 THW	/	THW	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33787	-	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	DHG OPEL	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33788	-	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	DHG VW	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33789	-	V 5 der Schwedischen Staatsbahnen	/	V5 189	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33803	-	BR V 200, V200.018	/	V 200 018	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33840	-	BR 50, 50.2448	/	50 2448	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33865	-	RBe 2/4 "Roter Pfeil" der SBB	/	ROTER PFIL	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33891	-	Serie mP 3000 der NS	/	MOTORPOST	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33911	-	BR 03.10, 03.1012	/	03 1012	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33912	-	BR 03.10	/	03 1004	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33913	-	BR 03.10	/	03 2002	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33951	-	BR 03, 03.156	/	03 156	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33952	-	BR 03, 03.287	/	03 287	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33961	-	BR 86, 86.217	/	86 217	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34001	+	Delta-DampfLok	/	DAMPFLOK	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34002	+	Delta-DieselLok	/	DIESELLOK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34003	+	Delta-Triebzug	/	TRIEBWAGEN	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34004	+	Delta-ELok	/	E-LOK	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34059	-	Serie K der K.W.St.E., 1801	/	WÜ. K	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34060	-	Reihe EP 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. EP 3/6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34080	-	BR 10, 10.001	/	10 001	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34090	-	"CargoSprinter" BR Sggoorss 700	/	CARGO	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34112	-	BR 18.1, 18.137	/	18 137	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34113	-	Reihe C der K.W.St.E., 2010	/	WÜ. C	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34121	-	Reihe P 2.II der Pfalz-Bahn	/	REINHEIM	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34131	-	Serie 040 TC der SNCF	/	S. 040 TC	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34132	-	BR 92, 92.705	/	92 705	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34133	-	BR 92, 92.508	/	92 508	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; '-=' in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
34156	-	Serie 26 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 26	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34157	-	Serie 150 Y der SNCF	/	S. 150 Y	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34158	-	Serie 56 der CFL, 5609	/	S. 56	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34159	-	BR TE-3915 der Sowjet. Eisenbahnen	/	TE CCCP	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34161	-	BR 52 der ÖBB, 52.798	/	52.798	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34171	-	BR 52, 52.1911	/	52.1911	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34210	-	BR V140, V140.001	/	V 140 001	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34231	-	Schienen-Omnibus "Wismar", BR VT 133	/	WISMAR	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34232	-	Schienen-Omnibus "Schweineschnäuzchen" BR VT 89.9	/	WISMAR	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34240	-	Serie E 424 der FS	/	E 424	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34251	-	Ci dT Wu 05 der DRG	/	KITTEL	S	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34261	-	Typ VT 859	/	VT 859	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34262	-	Xo2 13 der Schwed. Staatsbahnen	/	XO2 13	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34282	-	BR V 188	/	V 188 001	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34284	-	BR 288, 288.002-9a + 288.002-9b	/	288 002-9	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34301	-	Serie 446 der SOB	/	RE 446	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34302	-	Serie 446 der SOB	/	RE 446	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34303	-	Serie 446 der SOB	/	RE 446	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34304	-	Serie 446 der SOB	/	RE 446	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34305	-	Serie 446 der SOB	/	RE 446	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34310	-	BR 184 (E 410)	/	184 002-4	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34341	-	Serie Re 4/4" der SBB, 11294	/	RE 4/4 II 11294	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34344	-	Serie Re 4/4" der SBB, 11252	/	RE 4/4 II 11252	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34345	-	Serie Re 4/4" der SBB, 11276	/	RE 4/4 II 11276	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34350	-	BR 152, 152.002-2	/	152 002-2	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34352	-	BR 152	/	152 MUSEUM	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34353	-	BR 152, 152.073-3	/	152 073-3	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34371	-	BR 101, 101.003-2	/	101 003-2	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34372	-	BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34373	-	BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34374	-	BR 101, 101.008-1	/	101 008-1	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34382	-	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34383	-	Prototyp 12X der Fa. ADtranz	/	128 001-5	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34401	-	BR 140, 140.332-8	/	140 332-8	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34402	-	BR 110, 110.216-9	/	110 216-9	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34411	-	BR 212, 212.001-2	/	212 001-2	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34431	-	BR 143, 143.007-3	/	143 007-3	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34440	-	BR E 44, E44098	/	E 44 098	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34450	-	BR 45, 45.020	/	45 020	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34475	-	BR E 69, E6902	/	E 69 02	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34550	-	BR 55, 55.5555	/	55 5555	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34551	-	Reihe G 8.1 der KPEV	/	PR. G 8.1	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34561	-	BR E 60, E6009	/	E 60 09	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34586	-	BR 1141 der ÖBB	/	1141.05	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34587	-	Reihe 1141 der ÖBB, 1141.012-3	/	1141.012-3	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34611	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34612	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34613	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34614	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34615	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34616	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34617	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34618	-	Serie 460 der SBB, 460.056-5	/	460 056-5	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34619	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34631	-	Serie 460 der SBB, 460.015-1	/	460 015-1	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34632	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34633	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34634	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34635	-	Reihe EL 18 der NSB	/	L. EL 18	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34636	-	Serie 460 der SBB, 460.084-7	/	460 084-7	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34637	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34638	-	Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34641	-	BR 365, 365.709-5	/	365 709-5	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34642	-	Serie 021 Karsdorfer (ex V60)	/	KARSDORF	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34661	-	Serie 54 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 54	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34662	-	Serie My 1100 der DSB	/	MY 1100	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34664	-	Serie 202 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 202	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34666	-	Serie 170 NEG	/	NEG 170	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34671	-	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 55	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34691	-	BR E19, E1912	/	E 19 12	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34737	-	Nr. 61 Albtalbahn (ex V 100)	/	ALBTAL	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34738	-	V 125 WEG (ex V 100)	/	WEG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34739	-	Serie 286/287 EVB (ex V 100)	/	EVB	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34750	-	BR E 75, E7505	/	E 75 05	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34761	-	BR 610	/	BR 610	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34780	-	ICE 3 BR 406	/	ICE 406	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34831	-	Nr. 895 der Lokalbahn AG München	/	LAG	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; '-=' in CS; gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
34880	-	BR 044, 044.534-6	/	044 534-6	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34881	-	BR 44, DRG	/	44 039	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34882	-	BR 043, 043.903-4	/	043 903-4	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34883	-	Serie 25021 der Belg. Staatseisenbahnen	/	S. 25	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34884	-	BR 44, 44.308	/	44 308	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34962	-	Gt 2x4/4, 5768	/	GT 2 X 4/4	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34971	-	Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. B VI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34972	-	BR 34, 34.7462	/	34 7462	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34988	-	P 8 der KPEV	/	PR. P 8	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34989	-	Reihe T 298 der Dän. Staatsbahnen	/	T 298	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34990	-	Big Boy BR 4000 der U.P., 4013	/	BIG BOY	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36080	-	Diesellok BR V80 DB Ep.III	/	BR V 80 004	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36120	-	Tenderlokomotive „Thomas“	/	THOMAS	S	Motorola	JA	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36121	-	Tenderlokomotive „Percy“	/	PERCY	S	Motorola	JA	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36159	-	Krokodil CCS braun	/	KROKODIL	E	Motorola		68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
36320	-	Dampflok BR 81, DB, Epoche III	/	BR 81	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36330	-	Serie Ee 3/3 SBB	/	EE 3/3	E	Motorola	JA	33	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36473	-	Bauart Kessler, Lok "Rhein" der SNB	/	RHEIN	S	Motorola		24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36711	-	ICE 2 4-teilig (altes Farbschema)	/	ICE 2	E	Motorola	JA	02	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36790	-	Diesellok Reihe 2016, Steierm.LB, Ep. V	/	2016 901-7	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36791	-	Diesellokomotive Hercules EVB	/	ER 20 EVB	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36800	-	Köf II	/	BR 323 KÖF	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36801	-	Reihe X 150 der ÖBB	/	X 150.01	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36802	-	Serie 1011 der CFL	/	1011 KÖF	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36803	-	Traktor Tm 34 "Mandarinli" der SOB	/	MANDARINLI	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36804	-	BR 323 (Köf II), 323.092-7	/	323 092-7	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36805	-	Köf II der Werkseisenbahn SKW Trostberg	/	SKW KÖF	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36806	-	Serie 213 FS Italia (Köf II)	/	213.915	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36807	-	Diesellok	/	KÖF YDE	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36809	-	Diesel-Kleinlok Köf II, MWB, Ep. V	/	V 121 MWB	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36820	-	Diesel-Kleinlok Köf II "Wiebe" Ep.V	/	KÖF II WIEBE	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36821	-	Diesellokomotive Köf II, DSB, Ep. IV	/	KÖF II DSB	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36822	-	Diesel-Kleinlok Köf II, DRG, Epoche II	/	KÖF2 DRG	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36823	-	Diesellokomotive Köf II, Südzucker, Ep. IV, I + S	/	SÜDZUCKER	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36824	-	Diesellok Köf II Werkslok Autofab., Ep.IV	/	KÖF2 AUTO	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36831	-	Elektrolokomotive BR 185, LTE, Ep. V	/	185 528-7 LTE	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36832	-	Lok-Display BR 185.5 MRCE	/	BR185 MRCE	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36833	-	Lok-Display BR 185 TX Logistik	/	BR 185 TX	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36835	-	Elektrolokomotive BR 146.1 DB AG	/	BR 146.1	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36836	-	E-Lok BR 185 Railion DB Logistics	/	BR 185	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36837	-	„Superman“ Lok-Doppelpackung Superman	JA	SUPERMAN	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36837	-	„Superman“ Lok-Doppelpackung Lex Luthor	JA	LEX LUTHOR	D	Motorola	JA	72	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36845	-	Diesellok	/	R. 2016	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36847	-	Diesellokomotive "Looney Tunes"	/	TUNES	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36848	-	Diesellokomotive ER 20, "ALEX", Ep. V	/	ER 20-002 ALEX	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36850	-	BR 185 DB "Cargo"	/	BR 185	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36851	-	Serie 482 SBB "Cargo"	/	S. 482	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36852	-	E-Lok	/	S. 485 BLS	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36853	-	E-Lok	/	S. 185 CFL	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36854	-	E-Lok	/	185 RAG	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36856	-	Elektrolokomotive BR 185, DB AG, Ep. V	/	185 099-9	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36857	-	E-Lok BR 482 RAG (SBB) 4 Pantogr. Ep.V	/	482 SBB RAG	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36858	-	E-Lok BR 185 HOYER 2 Pantogr. Ep.V	/	185 HOYER	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36861	-	Glaskasten, PTL 2/2, 4511	/	GLASKASTEN	S	Motorola		36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36871	-	Tenderlokomotive Länderbahn, Epoche I	/	KLVM 2006	S	Motorola	JA	78	/	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
36880	-	Diesellokomotive DHG 700, On Rail, Epoche V	/	DHG ON RAIL	D	Motorola	JA	72	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37021	-	Mallet-Gelenklok, 53.0003	/	53 0003	S	Motorola		53	Licht	Lüfterantrieb	Rauchgeneratoren	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37030	-	BR 38.10-40, 38.2581	/	38 2581	S	Motorola		38	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37032	-	BR 38.10-40, 38.2581	/	38 3075	S	Motorola	JA	38	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37050	-	BR 05 Schnellz.-Stromlinien	/	05 001	S	Motorola		05	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37056	-	Lok BR 657 BBO/ÖBB	/	RH 659	S	Motorola		59	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37058	-	BR 59, 59.038	/	59 038	S	Motorola		59	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37059	-	Serie K der K.W.St.E., 1801	/	WU. K	S	Motorola		59	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37060	-	Reihe EP 3/6 der K.Bay.Sts.B., 20102	/	BAY. EP 3/6	E	Motorola		36	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37071	-	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WU. T 18	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37072	-	BR 78, 78.494	/	78 494	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37073	-	BR 78, 78.100	/	78 100	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37080	-	BR 10, 10.001	/	10 001	S	Motorola		10	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch	/	/	/	/
37081	-	BR 10 Sonderausführung	/	BR 10	S	Motorola		10	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch	/	/	/	/
37082	-	Design-Ausführung Krauss-Maffei, BR 10	/	BR 10	S	Motorola		10	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch	/	/	/	/
37090	-	"CargoSprinter" BR Sggoorss 700	/	CARGO	D	Motorola		70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37091	-	"CargoSprinter" Spedition	/	CARGO	D	Motorola		70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37095	-	BR 85, 85.006	/	85 006	S	Motorola		08	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37101	-	BR 01 UEF	/	01 1066	S	Motorola		01	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37102	-	BR 0110, 01.1087	/	01 1087	S	Motorola		11	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37112	-	BR 18.1, 18.137	/	18 137	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37113	-	Reihe C der K.W.St.E.	/	WU. C	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37131	-	Serie Eb 3/5 der SBB, 5818 ("Habersack")	/	EB 3/5	S	Motorola		35	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37132		BR 75, 75.073	/	75 073	S	Motorola		75	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37134		Reihe S/Sa der Schwed. Staatsbahnen	/	SA 939	S	Motorola		58	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37135		Lok D XII K.Bay.Sts.Bahn	/	BAY, D XII	S	Motorola		73	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37155		BR 52 Sonderversion	/	BR 52 MHI	S	Motorola		52	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37157		Serie 26 der Belg. Staatsbahnen, 26033	/	S, 26	S	Motorola		26	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37159		BR TE-3915 der Sowjet. Eisenbahnen	/	TE CCCP	S	Motorola		52	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37171		BR 52, 52.1911	/	52 1911	S	Motorola		52	Licht	Lüfterantrieb	Rauchgenerator	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37172		Serie 27 der SNCB, 27.003	/	S, 27	S	Motorola		52	Licht	Lüfterantrieb	Rauchgenerator	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37181		Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY, S 3/6	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37182		Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 TOUR	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37184		BR 18.4, 18.427	/	18 427	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37185		Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY, S 3/6	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37186		Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 2000	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37190		BR 17.0, 17.007	/	17 007	S	Motorola		17	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37192		BR 17, 17.126	/	17 126	S	Motorola		17	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37201		V 3201	/	V 3201	D	Motorola		32	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37203		3 Loks: V 120 (V 3201) der DRG + V 140 (V16) der GRG + V 188 (D 311) der DRG	JA	V 120	D	Motorola		32	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37203		3 Loks: V 120 (V 3201) der DRG + V 140 (V16) der GRG + V 188 (D 311) der DRG	JA	V 140	D	Motorola		14	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37203		3 Loks: V 120 (V 3201) der DRG + V 140 (V16) der GRG + V 188 (D 311) der DRG	JA	V 188	D	Motorola		18	Licht	1 Schlusslicht ein	2 Schlusslichter ein	3. Stirnleuchte ein	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37210		BR V140, V140.001	/	V 140 001	D	Motorola		14	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37231		Serie 122 (22) der Belg. Staatsbahn	/	S, 122	E	Motorola		22	Licht	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37232		Serie 22 der Belg. Staatsbahnen	/	S, 22	E	Motorola		22	Licht	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37233		Serie 23 der Belg. Staatsbahnen	/	S, 23	E	Motorola		22	Licht	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37240		Gruppe E 424 der FS	/	E 424	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37241		Serie 1100 der NS, 1144	/	S, 1100	E	Motorola		11	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37242		E 424 FS Italia	/	E 424	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37250		Werkseisenbahn Rangierlok	/	SPEICHER	S	Motorola		04	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37251		Lok "GKM" Großkraftwerk Mannheim	/	GKM	S	Motorola		04	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37254		Serie 422 200 der SNCF, 422365	/	BB 422365	E	Motorola		32	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37255		Serie 422 200 der SNCF	/	BB 422200	E	Motorola		42	Licht	/	Signalhorn	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37261		Serie 1700 der NS	/	S, 1700	E	Motorola		17	Licht	/	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37262		Serie 1600 der NS, 1637	/	S, 1600	E	Motorola		17	Licht	/	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37263		Serie 1800 der NS, 1855	/	S, 1800	E	Motorola		17	Licht	/	Horn 1	Horn 2	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37265		BR ET 87	/	ET 87	E	Motorola		32	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37270		Serie 201 SNCB	/	S, 201	D	Motorola	JA	59	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37282		BR V 188	/	V 188 001	D	Motorola		18	Licht	Motorgeräusch	/	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37284		BR 288, 288.002-9a + 288.002-9b	/	288 002-9	D	Motorola		18	Licht	Motorgeräusch	/	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37291		BR E 91, E9199	/	E 91 99	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37292		BR 91 Sonderversion	/	EG 5 22521	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37302		Serie 446 der SOB	/	RE 446	E	Motorola		46	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37303		Serie 446 der SOB	/	RE 446	E	Motorola		46	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37310		BR 184 (E 410)	/	184 002-4	E	Motorola		41	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37311		BR 184 (E 410)	/	184 003-2	E	Motorola		41	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37315		BR 111, 111.158-2	/	111 158-2	E	Motorola		11	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37316		BR 111	/	111 197-0	E	Motorola	JA	11	Licht	/	/	Single Shot	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37330		Serie BB 12 000 der SNCF, BB 12068	/	BB 12068	E	Motorola		12	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37331		Serie 3600 der CFL	/	S, 3600	E	Motorola		36	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37332		Serie 12000 der SNCF	/	BB 12000	E	Motorola		12	Licht	Rücklichter	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37333		Elektrolok Serie 3600, CFL, Ep IV	/	SERIE 3609	E	Motorola	JA	36	Licht	rote Rückleuchte	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37341		Serie Re 4/4" der SBB, 11294	/	RE 4/4 II 11294	E	Motorola		44	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37343		Serie Re 4/4" der SBB	/	RE 4/4 II TEE	E	Motorola		44	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37344		Serie Re 4/4" der SBB, 11252	/	RE 4/4 II 11252	E	Motorola		44	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37345		Serie 421 der SBB Cargo, 421.397-1	/	421 397-1	E	Motorola		44	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37350		BR 152, 152.002-2	/	152 002-2	E	Motorola		52	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37352		BR 152	/	152 MUSEUM	E	Motorola		52	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten	/	/	/	/
37353		BR 152, 152.073-3	/	152 073-3	E	Motorola		52	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten	/	/	/	/
37364		DSB, Ep.III (V36)	/	DSB 11	D	Motorola		36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37365		BR V 36, V36110	/	V 36 110	D	Motorola		36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37366		Reihe Ae 6/6 der SBB, 11428	/	AE 6/6 11428	E	Motorola		66	Licht	/	Schlusslicht	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37367		Rangierlok V 36 PMS	/	V 36 POST	D	Motorola		36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37371		BR 101, 101.003-2	/	101 003-2	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37372		BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	E	Motorola		01	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37373		BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37374		BR 101, 101.008-1	/	101 008-1	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37375		BR 101, 101.068-5	/	101 068-5	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37376		BR 101	/	101 096-6	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37377		BR 101	/	101 099-0	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37378		BR 101, 101.066-9	/	101 066-9	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37379		BR 101, 101.029-7	/	101 029-7	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37382		Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	E	Motorola		12	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37383		Prototyp 12X der Fa. ADtranz	/	128 001-5	E	Motorola		12	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/
37385		BR 101	/	SYSTEMS	E	Motorola		01	Licht	/	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/

Artikel-Nummer	*+= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; '-=' in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37386		E-Lok	/	101 200-4	E	Motorola	JA	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37387		BR 101	/	SYSTEMS	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37389		Serie 26000	/	BB 26000	E	Motorola	JA	26	Licht	/	/	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37391		BR 101, 101.014-9	/	101 014-9	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37392		BR 101, 101.089-1	/	101 089-1	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37393		BR 101, 101.078-4	/	101 078-4	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37394		BR 101, 101.072-7	/	101 072-7	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37395		BR 101	/	101 078-4	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37396		BR 101, 101.039-6	/	101 039-6	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37397		BR 101	/	101 047-9	E	Motorola	JA	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37401		BR 140, 140.288-2	/	140 288-2	E	Motorola		40	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37412		Reihe Rc 2 der SJ, 1083	/	RC 2 1083	E	Motorola		10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37413		Rm/Rc SJ Ep.IV	/	RM 1257	E	Motorola	JA	12	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37430		BR 143, 143.007-3	/	143 007-3	E	Motorola		43	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37431		BR 151, 151.030-4	/	151 030-4	E	Motorola		51	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37432		2x BR 151, 151.024-7 + 151.070-0	JA	151 024-7	E	Motorola		51	Licht	/	Bremsgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37432		2x BR 151, 151.024-7 + 151.070-0	JA	151 070-0	E	Motorola		51	Licht	/	Bremsgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37440		BR E 44, E44098	/	E 44 098	E	Motorola		44	Licht	/	Schlusslicht abschaltbar	Pfeife	Schlusslicht abschaltbar	/	/	/	/
37450		BR 45, 45.020	/	45 020	S	Motorola		45	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37475		BR E 69, E6902	/	E 69 02	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37476		BR E 69, E6902	/	E 69 02	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37477		E69 rot DB	/	E 69 03	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37481		Reihe EG 2 x 2/2 der Bay.Sts.B., 20221	/	EG 2 X 2/2	E	Motorola		22	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
7500		Northlander, Lok Typ FP 7	/	NORTHLANDER	D	Motorola		19	Licht	Innenbeleuchtung	Glocke	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37510		Ae 3/6 SBB, Ep.II	/	AE 3/6 10426	E	Motorola	JA	36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37512		Doppelpack ELok Ae3/6 II SBB Ep.II braun	JA	AE 3/6 II 10421	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37512		Doppelpack E-Lok Ae 3/6 II SBB Ep.III grün	JA	AE 3/6 II 10456	E	Motorola	JA	72	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37521		Seetal-Krokodil, Serie De 6/6 der SBB	/	DE 6/6 15303	E	Motorola		66	Licht	Rücklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37522		E-Lok	/	DE 6/6 15302	E	Motorola		66	Licht	Rücklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37531		BR 120	/	120 XMAS	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37532		BR 120.1, 120.139-1	/	120 139-1	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37533		BR 120.1, 120.141-7	/	120 141-7	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37534		BR 120.1, 120.151-6	/	120 151-6	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37535		BR 120.1, 120.119-3	/	120 119-3	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37536		BR 120.1, 120.114-4	/	120 114-4	E	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37537		BR 120	/	120 004-7	E	Motorola	JA	12	Licht	/	Führerstandsbeleuchtung	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37538		BR 120	/	E 120 002-1	E	Motorola	JA	12	Licht	/	Führerstandsbeleuchtung	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37540		Br 55	/	BR 55	S	Motorola	JA	55	Licht	Rauchgenerator, vorb.	Betriebsgeräusch	Pfeife lang	Ausschalten ABV	Rangierpfeife	Glocke	Luftpumpe	Dampf ablassen
37550		BR 55, 55.5555	/	55 5555	S	Motorola		55	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37551		Reihe G 8.1 der KPEV	/	PR. G 8.1	S	Motorola		55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37552		Serie 040 D der SNCF	/	S. 040 D	S	Motorola		55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37553		Serie 81 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 81	S	Motorola		55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37554		BR 055, 055.635-7	/	055 635-7	S	Motorola		55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37557		Reihe 460 der FS	/	GR. 460	S	Motorola		55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37558		Reihe 55 der BBO/OBB, 55.5657	/	55 5657	S	Motorola		55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37559		Serie 460 FS	/	GR. 460	S	Motorola		55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37561		BR E 60, E6009	/	E 60 09	E	Motorola		60	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37562		BR E 60, E6010	/	E 60 10	E	Motorola		60	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37569		Krokodil, Serie Be 6/8" der SBB gealtert	/	CE 6/8 14305	E	Motorola		68	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37572		BR 103, 103.165-7	/	103 165-7	E	Motorola		03	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37591		Serie Ae 8/14 der SBB	/	AE 8/14 11801	E	Motorola		14	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37593		Serie Ae 8/14 der SBB	/	AE 8/14 11801	E	Motorola		14	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37605		BR VT 11.5 (TEE)	/	VT 11.5 TEE	D	Motorola		11	Licht	Betriebsgeräusch	Beleuchtung Wagen	Horn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37610		Reihe 600 der Union Pacific Railroad	/	ALCO UP	D	Motorola		60	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Horn(Singleshot)+Marslicht	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37611		ALCO PA "Santa Fe", Ep.III	/	ALCO ATSF	D	Motorola		60	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Horn(Singleshot)+Marslicht	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37621		Typ General Motors EMD F7 (Amtrak)	/	F7 AMTRAK	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37622		Typ General Motors EMD F7 (AT & SF)	/	F7 ATSF	D	Motorola		07	Licht	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten ABV	/	/	/	/
37623		Typ General Motors EMD F7 (Milwaukee R.)	/	F7 MILW	D	Motorola		07	Licht	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten ABV	/	/	/	/
37632		Serie 16 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 16	E	Motorola		16	Licht	/	Pfeife	Horn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37637		RE 460	/	RE 460	E	Motorola		37	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37640		Lok MAK	/	MAK E + H	D	Motorola		64	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37641		Reihe 6400 der NS Cargo, 6513	/	S. 6400	D	Motorola		64	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37642		Serie Am 842 000 der SBB	/	AM 842 000	D	Motorola	JA	64	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37645		Lok Nr. 14 der Tegernsee-Bahn	/	TEGERNSEE	D	Motorola		64	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37646		Lok Nr. 32 der Dortmunder Eisenbahnen	/	DO NR. 32	D	Motorola		64	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37647		Reihe 2070 der OBB, 2070.005-0	/	2070.005-0	D	Motorola	JA	70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37648		V 60 BR 360	/	V 60 WERK 3	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37649		BR 360, 360.159-8	/	360 159-8	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37650		BR V 60, V60706	/	V 60 706	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37652		BR 362, 362.888-0	/	362 888-0	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37653		Serie 260 (ex V60)	/	S. 260	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Ausschalten ABV u. Rangiergang	/	/	/	/
37654		Lok BR 261	/	BR 261	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37656		Diesellok Mak RAG	/	G1206RUHR	D	Motorola	JA	70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37657		Serie 461 000 der SNCF/FRET, 461004	/	BB 461004	D	Motorola		61	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37658		Lok MAK Struktton	/	MAK NL	D	Motorola	JA	64	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37661		BR E 52, E5230	/	E 52 30	E	Motorola		52	Licht	/	/	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37665		Demonstrator (Prototyp von NOHAB u. GM)	/	NOHAB GM	D	Motorola		11	Licht	/	Signalhorn	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37668		Reihe TMY der Schwed. Privatbahn TAGAB	/	NOHAB TMY	D	Motorola		11	Licht	/	Signalhorn	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37669		Serie 1600 CFL, Ep.III "Nohab"	/	S. 1600	D	Motorola		11	Licht	/	Signalhorn	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37672		Serie 205 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 205	D	Motorola		55	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37673		Serie 55 der Belg. Staatsbahnen, 5540	/	S. 55	D	Motorola		55	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37681		BR E 18, E1815	/	E 18 15	E	Motorola		18	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37691		BR E 19, E1912	/	E 19 12	E	Motorola		19	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37701		ICE BR 401	/	ICE 401	E	Motorola		70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37712		ICE BR 402	/	ICE 402	E	Motorola		02	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37724		BR V 100.20, V100.2027	/	V 100 2027	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37725		BR 212, 212.276-0	/	212 276-0	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37743		Bauzug-Triebfahrzeug der Fa. Travaux du Sud-Ouest	/	BB TSO	D	Motorola		16	Licht	/	Pfeife	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37744		BR 216	/	216 139-6	D	Motorola		16	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37749		BR 218 (216)	/	LUDWIG	D	Motorola		16	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37750		BR E 75, E7505	/	E 75 05	E	Motorola		75	Licht	/	/	Horn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37761		BR 610	/	BR 610	D	Motorola		61	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37762		BR 628.2	/	BR 628.2	D	Motorola		28	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37770		SVT 137	/	SVT 137	D	Motorola	JA	37	Licht	Innenbeleuchtung	/	Single Shot	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37771		SVT 137 Deko	/	SVT METALL	D	Motorola	JA	37	Licht	Innenbeleuchtung	/	Signalhorn Single Shot	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37780		ICE 3 BR 406	/	ICE 406	E	Motorola		03	Licht	Innenbeleuchtung	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37781		ICE 3 BR 406	/	ICE 406	E	Motorola		03	Licht	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37782		Hochgeschwindigkeitszug "Valero" der AVE	/	VELARO	E	Motorola		03	Licht	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37783		ICE 3 BR 403	/	ICE 403	E	Motorola		03	Licht	Geräusch von 43744	Fernscheinwerfer	Geräusch von 43744	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37803		BR V 200, V200.018	/	V 200 018	D	Motorola		22	Licht	Motorgeräusch	Rücklicht Seite 1 ausschalten	Signalhorn	Rücklicht Seite 2 ausschalten	/	/	/	/
37840		BR 50, 50.2448	/	50 2448	S	Motorola		50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37841		BR 051, 051.761-5	/	051 761-5	S	Motorola		51	Licht	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37842		BR 50 mit Kabinentender	/	BR 50	S	Motorola		51	Licht	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37844		BR 50, 50.1301	/	50 1301	S	Motorola		50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37845		BR 50 Geburtstagsloks	/	50 JAHRE	S	Motorola		50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37846		Reihe N der DSB, 209	/	N 209	S	Motorola		50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37865		Roter Pfeil, Serie RBe 2/4 der SBB	/	ROTTER PFEIL	S	Motorola		24	Licht	Schlusslicht	Innenbeleuchtung	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37880		BR 044, 044.534-6	/	044 534-6	S	Motorola		44	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37881		BR 44	/	44 039	S	Motorola		44	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37882		BR 043, 043.903-4	/	043 903-4	S	Motorola		44	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37884		BR 44, 44.308	/	44 308	S	Motorola		44	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37885		BR 043, 043.131-2	/	043 131-2	S	Motorola		43	Licht	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37892		Serie mP 3000 der NS Cargo, 3030	/	MOTORPOST	E	Motorola		30	Licht	Innenbeleuchtung	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37911		BR 03.10, 03.1012	/	03 1012	S	Motorola		03	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37913		BR 03.10	/	BR 03.10 MHI	S	Motorola		03	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37914		BR 03.10, 03.1004	/	03 1004	S	Motorola		03	Licht	Fernscheinwerfer	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37951		BR 03, 03.156	/	03 156	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37952		BR 03, 03.287	/	03 287	S	Motorola		03	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37955		Dampflok-Doppelpackung BR 03, DB	/	BR 03 1014	D	Motorola	JA	03	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37961		Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B., 5751	/	GT 2 X 4/4	S	Motorola		09	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37962		Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B., 5768	/	GT 2 X 4/4	S	Motorola		09	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37963		Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B.	/	96 019	S	Motorola		09	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37970		Reihe H 6 d. New York Central Railroad, 1890	/	MIKADO NYC	S	Motorola		40	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37971		Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY, B VI	S	Motorola		70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37972		BR 34, 34.7462	/	34 7462	S	Motorola		34	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37973		Mikado Reihe 2400	/	MIKADO UP	S	Motorola		40	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
37990		Big Boy BR 4000 der U.P., 4013	/	BIG BOY	S	Motorola		2 mal	Licht	Rauchgenerator	Fernscheinwerfer	Nummertafel-Beleuchtung	Ausschalten ABV und Führerstandsbeleuchtung	Auswahl d. Pfeifsequenz bei F3	Glocke	Signalhorn	Betriebsgeräusch
39103		BR 01.10, 01.1057	/	01 1057	S	Motorola		01	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflok-Fahrgeräusch	/	/	/	/
39104		Lok BR 01.10	/	01 1053	S	Motorola		01	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Umdrehsynchrones Dampflok Fahrgeräusch	/	/	/	/
39160		Franco-Crosti BR 42.90, 42.9000	/	42 9000	S	Motorola		42	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Fahrwerksbeleuchtung	/	Rangiergang	/	/	/	/
39161		Franco-Crosti BR 42.90, 42.9001	/	42 9001	S	Motorola		42	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Fahrwerksbeleuchtung	/	Rangiergang	/	/	/	/
39190		BR E 19, E1911	/	E 19 11	E	Motorola		19	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39195		BR E 91, E91100	/	E 91 100	E	Motorola		20	Licht	/	Horn	/	Rangiergang	/	/	/	/
39221		BR E 94, E94004	/	E 94 004	E	Motorola		19	Licht	Schlusslicht	Pfeife	/	Rangiergang	/	/	/	/
39222		BR 1020 der ÖBB, 102001	/	1020.01	E	Motorola		19	Licht	Schlusslicht	Pfeife	/	Rangiergang	/	/	/	/
39223		BR 194, 194.158-2	/	194 158-2	E	Motorola		19	Licht	Schlusslicht	Pfeife	/	Rangiergang	/	/	/	/
39340		BR 152 DB AG	/	152 150-9	E	Motorola		52	Licht	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Pantograph Führerstand 1 heben/senken	Pantograph Führerstand 2 heben/senken	Rangiergang	/	/	/	/
39350		BR 152, 152.015-4	/	152 015-4	E	Motorola		52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39351		BR 152, 152.902-3	/	152 902-3	E	Motorola		52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39352		BR 152	/	152 041-0	E	Motorola		52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39353		BR 152, 152.073-3	/	152 073-3	E	Motorola		52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
39355		Taurus, Reihe 1016 der ÖBB, 1016.002-6	/	1016.002-6	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39356		Reihe 1116, 1116.902-6, Dispolok	/	1116.902-6	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39357		Reihe 1116, 1116.901-8, Dispolok	/	1116.901-8	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39358		Reihe 1116 der ÖBB, 1116.005-8	/	1116.005-2	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39359		Reihe 1047 der MAV, 1047.005-2	/	1047.005-2	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39361		Serie Ae 6/6 der SBB, 11463	/	AE 6/6 11463	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39370		BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Rangiergang	/	/	/	/
39560		Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14310	/	CE 6/8 14310	E	Motorola		68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39561		Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14316	/	CE 6/8 14316	E	Motorola		68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39569		Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14310, Winter	/	CE 6/8 14310	E	Motorola		68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39573		BR E 03, E03.004	/	E 03 004	E	Motorola		03	Licht	Maschinenraum-Beleuchtung	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39579		BR 103.1, 103.137-6	/	103 137-6	E	Motorola		03	Licht	Traforaum-Beleuchtung	Pantograph vorne	Pantograph hinten	Rangiergang	/	/	/	/
39581		BR 151, 151.017-1	/	151 017-1	E	Motorola		51	Licht	/	Bremsenquietschen	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39601		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39602		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39603		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39604		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39605		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39606		Serie 465 der BLS	/	RE 465 BLS	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39607		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39608		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39609		Serie 465 der BLS	/	RE 465 BLS	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39610		BR 460 der SBB-CFF-FFS	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39700		RAM TEE I	/	RAM TEE I	D	Motorola		70	Licht	/	Horn	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39710		ICE-S BR 410	/	ICE-S	E	Motorola		21	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39711		ICE 1 BR 401, Triebköpfe 401.0 + 401.5	/	ICE 401	E	Motorola		11	Licht	/	Warnton Schließanlage	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39821		BR V 200.1, V200.150	/	V 200 150	D	Motorola		22	Licht	Motorgeräusch	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39830		BR 182, 182.005-9	/	182 005-9	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39831		Rh 1116, ÖBB Taurus	/	RH 1116	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39832		Rh 1116, BoxXpress	/	RH 1116	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39833		BR 182 "DHL"	/	BR 182 DHL	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
42973		InterCity Speisewagen	/	RESTAURANT		Motorola		42	/	/	Pantograph heben/senken	Abfahrtpfeife	/	/	/	/	/
43109		Abteilwagen Ruhr-Schnellverkehr mit Geräusch	/	RUHR		Motorola		78	Licht	Schlusslichter	/	Abfahrtpfeife	/	/	/	/	/
43744		ICE 3 Zwischenwagen mit Geräusch	/	ICE 403 8		Motorola		03	/	Geräusch Türschließanlage	/	Warnsignal	/	/	/	/	/
43747		ICE 3 Zwischenwagen mit Geräusch	/	ICE 406		Motorola		03	Licht	/	/	Druckluft-Signalhorn	Türschließanlage Warnton	/	/	/	/
46715		Kranwagen-Set „Leonhard Weiss“, Ep. V	/	KRAN WEISS		Motorola	JA	77	--	Kranhaus drehen links/rechts	Kranausleger heben/senken	Haken heben/senken	/	/	/	/	/
46716		Feuerwehr Bergkran-Set Epoche V incl. Wagen mit Geräusch	/	BERGEKRAN		Motorola	JA	77	--	Kranhaus drehen links/rechts	Kranausleger heben/senken	Haken heben/senken	Martinshorn	/	/	/	/
48291		Torpedopfeifenwagen, Drehung über Fahrregler	/	TORPEDO		Motorola		29	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
49940		Bauwagenset Video	/	CAMERA		Motorola		78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/	/	/	/	/
49941		Bauwagenset Video	/	CAMERA		Motorola		78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/	/	/	/	/
49950		Kranwagen "Goliath"	/	GOLIATH		Motorola		77	--	Pseudofunktion, damit F2 an 2. Taste von links oben liegt	Ausleger heben/senken	Haken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
49951		Werkstattwagen der DB	/	SERVICE		Motorola		78	/	Beleuchtung Schlaf-/Wohnwagen	Wiedergabe Geräuschbild	Beleuchtung Seil-/Gerätewagen	Auswahl d. Geräusch- u. Effektkombination	/	/	/	/
49952		"Goliath" DB	/	GOLIATH		Motorola		11	--	Pseudofunktion, damit F2 an 2. Taste von links oben liegt	Ausleger heben/senken	Haken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
49961		Oberleitungs-Messwagen	/	PANTOGRAPH		Motorola		78	Licht	Akustiksignal ein aus	Pantograph 1 auf / ab	Pantograph 2 heben/senken	Mess-Spannung ein / aus	/	/	/	/
49963		Schneeschiener mit Tender	/	SCHNEE	S	Motorola		54	Licht	Schleuderrad Drehricht. rechts Rauchsatz/Geräusch Dampfmaschine	Wechsel auf Drehrichtung links	Pfeife	Wechsel zw. Arbeitsscheinwerfer u. Signalstreifenlampen	/	/	/	/
49981		Ausstellungswagen Wgm 038.8	/	PIANO		Motorola		72	/	Musik starten	Musik anhalten	Musik auswählen	/	/	/	/	/
54101		Zugpackung "Edelweiss", Tenderlok	/	EDELWEISS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54102		Bayer. Zugpackung, Lok BR 69, E6902	/	E 69 02	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54103		Sonderzug 140 J. Märklin mit Glaskasten	/	GLASKASTEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54104		Bayer. Lokalbahnzug, Lok BR D VI	/	BAY. D VI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54105		Zugpackung "Postverkehr", Lok BR 260	/	POST 5	D	Motorola		60	Licht	/	/	/	Telex	/	/	/	/
54106		Zugpackung "Schweizer Ski-Express", Tenderlok, 8433	/	E 3/3 8433	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54107		Zugpackung "Bayerische Nebenbahn", Lok Reihe P1L 2/2 der K.Bay.Sts.B., 4511	/	GLASKASTEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54201		BR 69	/	LAG	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54202		E69 DRG, Ep.II	/	E 69	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
54212		BR 110, 110.217-7	/	110.217-7	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54213		BR 140, 140.218-9	/	140.218-9	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54214		BR 110, 110.249-0	/	110.249-0	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54291		BR E 44, E44098	/	E 44098	E	Motorola		44	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	/	/	/	/
54292		E-Lok	/	BR E 44	E	Motorola	JA	44	Licht	Preßluft	Betriebsgeräusch	Pfeife	Telex	Ausschalten ABV	Hauptschalter	Schaltklacken	/
54301		Typ General Motors EMD F7	/	F7 UP	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54307		Typ General Motors EMD F7	/	F7 ATSF	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54309		Typ General Motors EMD F7	/	F7 ACL	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54321		BR V 60, V60107	/	V 60 107	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54322		BR V 60, V60706	/	V 60 106	D	Motorola		60	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	/	/	/	/
54323		Diesellok	/	BR 261	D	Motorola	JA	61	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	Ausschalten ABV	Presluft	Ankuppelgeräusch (Puffer an Puffer)	/
54401		Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	JIM	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54402		Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	JIM	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54403		Startpackung "Emma", Tenderlok	/	EMMA	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54404		Startpackung "Emma", Tenderlok	/	EMMA	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54405		Startpackung "Reichsbahn", Tenderlok	/	89 1335	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54406		Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 98601	/	LUZIE	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54407		Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	98 7505	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54411		Startpackung, mit Tenderlok	/	RÖSSLE	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54412		Startpackung, Schweiz, mit Tenderlok	/	VRENELI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54413		Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	98 7505	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54415		Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	CHRISTMAS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54416		Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	CHRISTMAS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54421		Starterset MAXI	/	MAXI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54425		Starterset mit Diesellok DH 360	/	DH 360	D	Motorola		36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54501		Schweizer Tenderlok "s Vreneli"	/	VRENELI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54502		Tenderlok, 89.135	/	89 135	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54503		Tenderlok Zirkus	/	CIRCUS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54504		Glaskasten, 98.311	/	98 311	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54505		Western-Tenderlok "Jenny"	/	JENNY	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54507		BR 8970-75, 89.7462	/	89 7462	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54510		Badische Tenderlok	/	BADEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54511		Tenderlok "FULTON"	/	FULTON	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54522		Preuß. Schleppenderlok "Alter Fritz"	/	ALTER FRITZ	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54523		Bayer. Schleppenderlok "Ludwig"	/	LUDWIG	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54524		Bayer. Schleppenderlok "Sendling"	/	SENDLING	S	Motorola		72	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
54530		Western-Lok Union Pacific "Washington"	/	WASHINGTON	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54541		Schleppenderlok "Union Pacific"	/	UNION PACIFIC	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54549		Western-Lok "Black Beauty"	/	BLACK BEAUTY	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54561		BR 18.4, 18.478	/	18 478	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54562		Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	S 3/6 3673	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54563		Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	S 3/6 3673	S	Motorola		36	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54564		Dampflokomotive Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B.,	/	S 3/6	S	Motorola	JA	36	Licht	Rauchgenerator	Lokpfeife	Betriebsgeräusch	Ausschalten ABV	/	Pressluft	Kohle Schaufeln	/
54991		Kranwagen der DB, 6804	/	KRAN		Motorola		54	--	Anschlussbuchsen ein/aus	Kranausleger heben/senken	Haken heben/senken	Drehen des Aufbaus	/	/	/	/
55021		Zugpackung "Nahverkehr", Lok BR 78	/	BR 78	S	Motorola		78	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	Geräusch	/	/	/	/
55023		Zugpackung "Schweizer Bauzug", Lok Serie Am 847, 847-951-1 der Sersa AG Geräuschmodul in Güterwagen	/	GRETLI II	D	Motorola		21	Licht	Auswahl Geräuschbild	Wiedergabe Geräuschbild	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55024		Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", BR T9 ³ der KPEV	/	PR. T9	S	Motorola		09	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55025		Zugpackung "Olympia"	/	220 022-8	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55026		Dampflokomotive	/	BR 89.70-75	S	Motorola	JA	03	Licht	Rauchgenerator	Pfiff	Betriebsgeräusch	Ausschalten ABV	/	Luftpumpe	Kohle Schaufeln	/
55031		Startpackung, Lok BR 91 ³ , 91.1651 + Lok BR V 100, V1001040	JA	91 1651	S	Motorola		80	Licht	Rauchgenerator	/	/	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55031		Startpackung, Lok BR 91 ³ , 91.1651 + Lok BR V 100, V1001040	JA	V 100 1040	D	Motorola		10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55032		Startpackung, Lok BR 80, 80.031	/	80 031	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55033		Br 78	JA	BR 78	S	Motorola		78	Licht	Rauchgenerator, vorb.	Glocke	Pfiff	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55033		V 100	JA	V 100	D	Motorola	JA	20	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55034		Profi 1 – Starterset "Güterzug" (Br 80)	/	BR 80	S	Motorola	JA	80	Licht	/	Glocke	Pfiff	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55041		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55042		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55043		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55044		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55151		BR G 8.1 der KPEV, 4814	/	PR. G 8.1	S	2 mal Motorola		07	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	Führerstandsbeleuchtung (F1-2)	Triebwerksbeleuchtung (F2-2)	/	/
55152		BR 55 DRG, Ep.II	/	BR 55	S	2 mal Motorola		54	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	Führerstandsbeleuchtung (F1-2)	Triebwerksbeleuchtung (F2-2)	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; '- in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
55171		E 91, E9108	/	E 91 80	E	Motorola		17	Licht	Pantograph Führerstand 1	Pantograph Führerstand 2	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55241		BR 78 DRG	/	BR 78	S	Motorola		78	Licht	Rauchgenerator	Lokglocke	Lokpfeife	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55280		BR 56 2-8, 56.362	/	56 362	S	Motorola		56	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55281		BR 56 2-8, 56.351	/	56 351	S	Motorola		56	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55282		BR 56 2-8, 56.814	/	56 814	S	Motorola		56	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55301		BR V 36, V 36.235	/	V 36 235	D	Motorola		36	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/	/
55302		BR V 36, V 36.207	/	V 36 207	D	Motorola		37	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/	/
55303		Doppellok BR 236, 236.406-5 + 236.405-7	/	BR 236	D	Motorola		37	Licht	Geräusch Motor 2	Geräusch Motor 1	Lokhorn	Glocke	/	/	/	/
55390		Rottenkräftwagen	/	ROTTE	D	Motorola		39	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55520		"Esslingen" Klasse III der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	S	Motorola		52	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
55530		Baubart B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. B VI	S	Motorola		53	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
55561		Serie Be 6/8" der SBB, 13.256	/	BE 6/8 13256	E	Motorola		68	Licht	Führerstandsbeleuchtung (fahrtrichtungsabhängig)	Geräusch	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55711		BR 218, 218.217-8	/	218 217-8	D	Motorola		17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55712		BR 218, 218.499-2	/	218 499-2	D	Motorola		19	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55713		BR 218, 218.473-7	/	218 473-7	D	Motorola		21	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55714		BR 218, 218.304-4	/	218 304-4	D	Motorola		21	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55721		Brennstoff-Transport, Lok BR V100 10	/	V 100	D	Motorola		10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55722		BR 213, 213.332.0	/	213 332.0	D	Motorola		09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55724		BR 213, 213.332.0	/	213 332.0	D	Motorola		14	Licht	Kamera und Sender	/	/	/	/	/	/	/
55725		BR 212	/	BR 212	D	Motorola	JA	12	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55741		Köf II, 6124	/	KOF 6124	D	Motorola		61	Licht	Führerstandsbeleuchtung	/	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55742		Köf II	/	KOF 6641	D	Motorola	JA	42	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55800		BR 220 (V200), 220.007-9	/	220 007-9	D	Motorola		22	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Dieselmotorgeräusch	/	/	/	/
55801		Serie Am 4/4 der SBB, 18462	/	AM 4/4 18462	D	Motorola		61	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Dieselmotorgeräusch	/	/	/	/
55802		BR V 200, V200018	/	V 200 018	D	Motorola		20	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Dieselmotorgeräusch	/	/	/	/
55900		BR 01, 01.067	/	01 067	S	Motorola		01	Licht	/	Turbogenerator	Lokpfeife	TELEX-Kupplung am Tender	Rauchgenerator	Triebwerks-Beleuchtung	Führerstands-Beleuchtung	/
55910		BR T9 3 der KPEV	/	PR. T 9	S	Motorola		09	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55913		BR T9 3 der K.W.Sts.E., 1103	/	WU. T 9	S	Motorola		11	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55981		BR P 8	/	BAD. P 8	S	Motorola		08	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55983		BR 38 10-40, 38.2818	/	38 2818	S	Motorola		38	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55984		Serie 64 der SNCB, 64.045	/	S. 64	S	Motorola		45	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
58261		Gerätewagen mit Geräusch	/	SERVICE		Motorola		21	/	Auswahl Geräuschbild	Wiedergabe Geräuschbild	Signalhorn	/	/	/	/	/
60760		Hochleistungs-Antriebsset Trommelkollektor (Nachrüstsatz)	/	60760 LOK		Motorola	JA	01	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60901		Hochleistungs-Antriebsset Trommelkollektor zusätzl. F1+F2 (Nachrüstsatz)	/	60901 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60902		Hochleistungselektronik (Nachrüstsatz)	/	60902 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60903		Hochleistungs-Antriebsset Scheibenkollektor klein zusätzl. F1+F2 (Nachrüstsatz)	/	60903 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60904		Hochleistungs-Antriebsset Scheibenkollektor groß zusätzl. F1+F2 (Nachrüstsatz)	/	60904 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60905		Hochleistungselektronik Faulhaber (Nachrüstsatz)	/	60905 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60960		Funktionsdekoder c96 (Nachrüstsatz)	/	60960 LOK		Motorola		01	/	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	allg.Funktion 3	allg.Funktion 4	/	/	/	/
60961		Funktionsdekoder c96-1 (Nachrüstsatz)	/	60961 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	allg.Funktion 3	allg.Funktion 4	/	/	/	/
66031		Delta Modul mit Zusatzfunktion mit 2 Fahrtrichtungswechseln auslösbar, nicht F-Taste (Nachrüstsatz)	/	66031 LOK		Motorola		01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
66032		Delta Modul mit Zusatzfunktion F1 (Lötbrücke) (Nachrüstsatz)	/	66032 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion	/	/	/	/	/	/	/
76500		Portalkran, Brücke fahren	JA	KRAN		Motorola		74	/	/	/	/	/	/	/	/	/
76500		Portalkran, weitere Funktionen	JA	KRAN		Motorola		73	Licht	Pseudofunktion, damit F2 an 2. Taste von links oben liegt	Hebemann ein / aus	Haken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
76510		Bekohlungsanlage Kran - neue Version mit einem Decoder	/	KOHLER		Motorola		71	Licht	Bühne fahren vor / zurück	Beleuchtung ein / aus	Baggerschaukel auf / ab	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
83307		Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WU. T 18	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
83463		Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
85510		BR 80 (Museumslok)	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
85571		BR 218	/	BR 218	D	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
99999		(Dummy-Lok mit Name=Datenbank-Monat/Jahr+Versions-Nummer)	/	06/12 V004		Delta		01	/	/	/	/	/	/	/	/	/